

**DANECO S.p.A.**  
***REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA***  
***DISCARICA PER RIFIUTI NON***  
***PERICOLOSI***

**Sita in Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN)**

**Località La Nocecchia**

**Provincia di Benevento**

**Regione Campania**

\*\*\*\*\*

**GESTORE:** **COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN)**

**GESTORE OPERATIVO:** **DANECO SPA**

**SEDE DISCARICA**

**E RECAPITI:**

**Località La Nocecchia**

**SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN)**

**Tel. 0824.924119**

**Fax. 0824.924765**

\*\*\*\*\*

**DANECO SPA** Socio Unico

Cap. Sociale Euro 15.100.000 i.v.

Sede legale e amministrativa: via G. Bensi 12/5 - 20152 Milano - Tel. +39 02.4831211 fax +39 02.48312316

Registro Imprese Milano - n. di iscrizione, codice fiscale e P.IVA 08952240151 - R.E.A. 1259139

Società assoggettata a Direzione e Coordinamento di Unendo S.p.A.

Il presente regolamento fa riferimento a precetti normativi di carattere generale, in materia di sicurezza e ambiente; a precise prescrizioni autorizzative determinate sia dall'Autorità delegata in materia (Commissario Delegato, Capo Missione Tecnica operativa Impiantistica) che da Enti locali (Comune, Provincia e Regione); ad usi e consuetudini; nonché ai comuni principi in tema di comportamento ed educazione.

### ARTICOLO 1

Nella discarica sita in Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (Bn) località La Nocecchia , a titolarità dell'Amministrazione Comunale di Sant'Arcangelo e la cui gestione operativa è affidata in via provvisoria alla società DANECO S.p.A., possono essere conferiti solo rifiuti non pericolosi, ovvero rigorosamente rispondenti e conformi ai CER definiti dall'Art. 9, c. 2, del Decreto Legge 90/2008 come segue: "Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti e' inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11\*; 19.01.13\*; 19.02.05\*, nonche' 19.12.11\* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18."

Si specifica che, ai sensi delle vigenti normative, all'interno di rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nonché di rifiuti speciali assimilabili (R.S.A.), non è ammessa in alcun modo la presenza di rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.), quali:

- batterie e pile esauste;
- prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- prodotti farmaceutici.
- altro

**ARTICOLO 2**

I conferimenti di rifiuti in discarica dovranno sempre essere accompagnati da apposito **FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO**, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte dal produttore e dal trasportatore per le parti di competenza.

**ARTICOLO 3**

Il conferimento dei rifiuti potrà essere effettuato direttamente dai produttori con mezzi propri o mediante imprese munite di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, i cui mezzi dovranno essere regolarmente inseriti, considerando efficaci le integrazioni di nuovi mezzi, in via provvisoria, con comunicazione, completa di ricevuta inviata all'apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio di competenza.

Tutti i conferitori dovranno obbligatoriamente produrre, all'atto dell'accettazione in impianto, i documenti di cui sopra, nel caso di imprese esercenti attività di trasporto conto terzi, oppure copia della documentazione attestante la proprietà dell'automezzo conferitore, nel caso di trasporti eseguiti dallo stesso produttore e copia dell'iscrizione alla sezione apposita dell'Albo o della comunicazione di richiesta qualora l'iscrizione non sia ancora stata rilasciata dalla sezione dell'Albo territorialmente competente.

**ARTICOLO 4**

Non saranno consentiti accessi all'impianto da parte di automezzi diversi da quelli autorizzati. Eventuali sostituzioni di automezzi per il trasporto di rifiuti già autorizzati devono essere tempestivamente comunicati per iscritto alla Direzione dell'impianto da parte dei produttori e/o delle ditte autorizzate.

**ARTICOLO 5**

Per accedere alla discarica ogni automezzo dovrà transitare sulla pesa alloggiata all'ingresso per le operazioni di pesatura che saranno eseguite dopo la verifica dell'autorizzazione all'accesso in discarica e alla presa visione della documentazione di accompagnamento. L'addetto Accettazione in ingresso fornisce indicazioni all'autista in merito alla cella di scarico presso la quale si deve avviare. **La velocità massima di transito non deve essere superiore ai 10 km/h. Una volta**

effettuato lo scarico, l'automezzo seguirà la segnaletica indicante l'uscita ed obbligatoriamente dovrà transitare nuovamente su una seconda pesa, per il ritiro della documentazione relativa all'accettazione del rifiuto appena scaricato.

Non è ammesso l'accesso in vasca del carico prima che l'Addetto Accettazione in ingresso lo abbia autorizzato.

### ARTICOLO 6

A tutti i mezzi di conferimento rifiuti che accedono in discarica vengono applicati i controlli in accettazione (controllo documentazione) ed in area attiva (controllo visivo).

Il controllo della documentazione di accompagnamento viene effettuato dagli Addetti all'accettazione e pesatura rifiuti in ingresso ed in uscita e comprende le seguenti verifiche:

- conformità del mezzo conferitore (iscrizione all'Albo trasportatori o trasporto rifiuti in conto proprio);
- esistenza e completezza della documentazione di accompagnamento (formulari di identificazione rifiuti) quando prevista per legge;
- conformità del codice rifiuto riportato sul formulario con quanto previsto da Decreto Legge 90/2008.

L'Addetto Accettazione in ingresso verifica quanto sopra indicato, quindi procede alla pesata lorda.

Tale bindello significa che il carico è stato autorizzato ma non ancora accettato.

Una volta scaricato il rifiuto nell'apposita cella indicata dall'Addetto all'accettazione in ingresso, l'automezzo si dirigerà verso la seconda pesa in cui l'Addetto all'Accettazione in uscita, procederà alla verifica della tara e quindi del peso netto scaricato e procederà alla stampa del bindello.

Il peso netto viene riportato:

- sulla bolla di pesata
- sul formulario di identificazione (ove previsto), firmato dall'Addetto Accettazione in uscita, che ne attesta l'avvenuta accettazione a tutti gli effetti e ne trattiene una copia.

**ARTICOLO 7**

La verifica continua in area attiva e viene effettuata dagli operatori dei mezzi d'opera utilizzati per la movimentazione e compattazione dei rifiuti, i quali svolgono un controllo visivo durante lo scarico e la movimentazione del rifiuto, finalizzato ad individuare eventuali materiali anomali o sospetti. Qualora sia verificata la non conformità del carico, il Conferitore è obbligato a ricaricare il carico e allontanarsi, previa annotazione sul formulario del carico respinto con relative motivazioni..

**ARTICOLO 8**

Nella attuale situazione di emergenza, con D.L. 23.05.2008 N. 90 e successivo D.L. 17 .06.2008 N.107, il personale delle Forze Armate è impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione ed agisce con funzioni di agente di Pubblica Sicurezza, al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza dei luoghi vigilati. In forza di tale incarico, procede quindi a controlli e verifiche sui carichi in ingresso alla discarica. I Conferitori dovranno quindi prestare la massima collaborazione e disponibilità, anche in caso di dichiarazione di "non conformità allo smaltimento" del rifiuto trasportato. In tal caso, il mezzo provvederà alle manovre del caso, verificandone le condizioni di sicurezza, avviandosi direttamente all'uscita.

**ARTICOLO 9**

L'orario di accesso all'impianto è così stabilito:

- feriali: ore 6.00 - 20.00
- prefestivi: ore 6.00 - 20.00
- festivi: ore 6.00 - 20.00

L'orario, previa opportuna comunicazione scritta, è suscettibile di modifiche.

**ARTICOLO 10**

E' consentito l'accesso all'impianto al personale addetto ed al personale viaggiante a bordo degli automezzi autorizzati allo smaltimento. E' vietato l'accesso all'impianto a tutti coloro i quali non siano espressamente autorizzati dalla Direzione dell'impianto.

E' altresì vietato l'accesso al personale viaggiante a bordo di automezzi, ancorché autorizzati, che non siano provvisti dei minimi dispositivi personali di sicurezza, ovvero dovranno:

- Indossare scarpe antinfortunistiche
- Indossare indumenti ad Alta Visibilità;
- Indossare tesserino di riconoscimento recante fotografia e generalità dello stesso e riferimenti della società di appartenenza.

#### ARTICOLO 11

Per la circolazione interna ed esterna di accesso e uscita all'impianto, si fa obbligo di osservare la segnaletica adottata ed i percorsi stabiliti e comunicati a tutti i conducenti da parte del personale dell'impianto, nonché di rispettare le indicazioni fornite dal personale DANECO S.p.A.

I camion in coda per le operazioni di pesatura lorda in ingresso all'impianto, qualora sostino sulla strada di accesso esterna alla discarica, dovranno:

- rimanere sulla propria corsia di marcia e mantenere, durante la sosta, i motori spenti;
- rimanere sul proprio automezzo ;
- tenere comunque un comportamento rispettoso ed educato.

In tutta l'area di discarica, nonché nelle aree esterne di accesso e uscita dall'impianto, la velocità massima consentita è di 10 km/h.

#### ARTICOLO 12

Le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere eseguite dal conducente dell'automezzo con scrupolosa osservanza delle istruzioni che gli saranno impartite dal personale incaricato dalla società DANECO S.p.A. Per la mancata osservanza di tali istruzioni, per imperizia o per arbitrarie iniziative degli incaricati del Conferitore, la Società declina ogni responsabilità in caso di danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose di proprietà del conferente e/o di terzi che potessero verificarsi durante la permanenza in discarica degli incaricati del conferente e/o da questi autorizzati. In particolare, le eventuali operazioni di traino degli automezzi che si rendessero necessarie all'interno della discarica dovranno essere effettuate direttamente dal personale della società DANECO S.p.A. su richiesta e sotto la esclusiva responsabilità del Conferitore e/o di terzi da questi autorizzati.

Eventuali danni diretti e/o indiretti, arrecati a persone e/o cose di proprietà della DANECO S.p.A., che potessero verificarsi durante la permanenza in discarica degli incaricati del conferente e/o da questi autorizzati a causa della mancata osservanza delle istruzioni impartite dal personale DANECO S.p.A., per imperizia, incuria o per arbitrarie iniziative degli incaricati del Conferitore e/o da questi autorizzati, saranno addebitati al Conferitore stesso, che ne risponderà nelle sedi previste.

### ARTICOLO 13

Tutti gli automezzi conferitori non dovranno mai presentare problemi di tenuta dei rifiuti e/o dei liquidi di percolazione. I mezzi conferitori con cassoni a cielo aperto dovranno essere sempre dotati di apposito telo o rete di copertura, che potrà essere rimosso dagli stessi conducenti solo in area attiva prima dello scarico.

Il personale conducente degli automezzi ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'impianto, di:

- controllare il proprio automezzo, verificando la presenza di rifiuti penzolanti, rimuovendoli nel caso;
- chiudere correttamente il proprio automezzo, in modo da evitare eventuali dispersioni di materiale;
- sostare presso la platea ove è collocato l'impianto di lavaggio ruote per il tempo necessario affinché tutte le ruote siano opportunamente lavate.

Durante la marcia tutti gli automezzi dovranno avere ben chiusi tutti i portelloni di scarico dei rifiuti.

### ARTICOLO 14

Tutti gli automezzi adibiti alla raccolta e al trasporto del percolato dovranno presentarsi all'addetto alla pesa muniti di regolare iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per l'attività corrispondente.

Effettuata la pesata di tara in ingresso, gli automezzi, secondo le istruzioni impartite dall'addetto alla pesa, si dovranno avviare alla piazzola di carico, se libera, altrimenti attenderanno il proprio turno nell'area indicata dal personale della DANECO S.p.A.

Durante la fase di carico gli autisti dovranno attenersi alle seguenti regole:

- evitare fuoriuscite di percolato dalla piazzola impermeabilizzata;

- **non salire sui serbatoi di stoccaggio per verificare il livello di percolato;**
- **non fumare assolutamente e/o usare fiamme libere in prossimità dei serbatoi;**
- **effettuare tutte le operazioni necessarie nel rispetto delle norme di sicurezza.**

A carico ultimato, sarà compito dell'autista dilavare eventuali fuoriuscite o tracimazioni di percolato all'interno della platea impermeabilizzata.

Una volta completate tali operazioni, l'automezzo dovrà ritornare in pesa, per effettuare la pesata lorda. Sarà compito del trasportatore compilare il formulario di identificazione del rifiuto secondo l'attuale normativa vigente.

#### ARTICOLO 15

Tutto il personale addetto, nonché tutto il personale a bordo degli automezzi, durante la permanenza in discarica è **OBBLIGATO A:**

- **SPEGNERE I MOTORI NEI MOMENTI DI SOSTA;**
- **NON FUMARE E/O NON ACCENDERE TORCE A COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO E/O NON INTRODURRE SOSTANZE INFLAMMABILI IN TUTTA L'AREA INTERNA D'IMPIANTO;**
- **NON SCENDERE DAL MEZZO, SE NON PER ESEGUIRE LE OPERAZIONI INERENTI LO SCARICO DEI RIFIUTI (NEL CASO DI PRESENZA DI VIAGGIATORE, QUESTI È OBBLIGATO A RIMANERE A BORDO DEL MEZZO);**
- **NON ALLONTANARSI DAL MEZZO IN DOTAZIONE;**
- **INDOSSARE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ E SCARPE ANTIINFORTUNISTICHE CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE;**
- **ESPORRE TESSERINO DI RICONOSCIMENTO;**
- **NON CERCARE E/O NON RACCOGLIERE OGGETTI DI QUALSIASI GENERE E NATURA;**
- **RISPETTARE LA CARTELLONISTICA E LA SEGNALETICA ORIZZONTALE;**
- **ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL PERSONALE DELLA DANECO S.p.A.**

**DANECO SPA** Socio Unico

Cap. Sociale Euro 15.100.000 i.v.

Sede legale e amministrativa: via G. Bensi 12/5 - 20152 Milano - Tel. +39 02.4831211 fax +39 02.48312316

Registro Imprese Milano - n. di iscrizione, codice fiscale e P.IVA 08952240151 - R.E.A. 1259139

Società assoggettata a Direzione e Coordinamento di Unendo S.p.A.





- **ATTENERSI ALLE NORME DI SICUREZZA;**
- **PERMANERE ALL'INTERNO DELLA DISCARICA ESCLUSIVAMENTE PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLE OPERAZIONI DA COMPIERE.**

#### **ARTICOLO 16**

Tutto il personale addetto all'impianto, nonché il personale a bordo degli automezzi conferitori, ha l'obbligo tassativo di conoscere e rispettare il presente regolamento.

Non saranno ammesse giustificazioni per la mancata osservanza del regolamento.

\*\*\*\*\*

Il presente regolamento è composto di n. 16 articoli, è adottato dalla società DANECO S.p.A. in qualità di Gestore Operativo, e potrà essere modificato, a discrezione della Società di gestione previa notifica ai soggetti interessati a mezzo raccomandata .

Lì, 16 luglio 2008

**DANECO SPA**  
**L'amministratore Unico**  
*(Ing. Bernardino Filipponti)*